



Схема подключения эксгаустера к С2000-КДЛ (С2000-СП2, С2000-АР2 исп.02) с контролем прохождения ОТВ и исправности питания эксгаустера

