



Схема подключения к извещателю ИПА, устройству принудительного пуска Старт-1, шкафу управления и сигнализации ШУС

Вход1 и Вход2 сконфигурировать по типу входов "УКПД3 v2"

