

ЗАО "ПО "Спецавтоматика"



**ВОДОПИТАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
объем 0,5м куб**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДАЭ 100.350.000 РЭ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Водопитатель предназначен для автоматического обеспечения давления в трубопроводах, необходимого для срабатывания узлов управления в установках пожаротушения.

1.1.2 Водопитатель поставляется в двух исполнениях:

- исполнение 1 - (базовое), который включает в себя корпус водопитателя, три устройства контроля уровня жидкости УКУ-1, блок питания, устройство визуального контроля уровня жидкости, предохранительный клапан, электроконтактный манометр;
- исполнение 2 - (рекомендуемое), в котором по согласованию с заказчиком водопитатель может быть дополнен шкафом управления, компрессором, подкачивающим насосом, примерная гидравлическая схема представлена в приложении А.

1.1.3 Водопитатель соответствует климатическому исполнению О, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы с нижним предельным значением температуры плюс 5°C.

1.2 Основные технические данные и характеристики указаны в таблице 1

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Емкость корпуса водопитателя, м ³	0,5
Максимальное рабочее давление, МПа	1,0
Питание блока питания от сети переменного тока с частотой (50 + 1) Гц напряжение, В	220 ⁺²² ₋₃₃
Выходные коммутируемые параметры релейных сигналов:	
- постоянное напряжение до, В	28
максимальный ток, А	5
- переменное напряжение до, В	220
максимальный ток, А	2,5
Рабочая среда	Вода, воздух
Рабочая температура, °С	от 5 до 50
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	1852
ширина	680
высота	2200
Масса, кг	750
Назначенный срок службы водопитателя до списания, лет	10

1.3 Устройство и принцип работы

1.3.1 Водопитатель, представленный на рисунке общего вида (приложение Б), базового исполнения, состоит из корпуса поз. 1 с фланцем DN100 для соединения с трубопроводами водяной системы. Фланец DN50 служит для подвода воздуха от компрессора. Патрубок DN25 корпуса поз. 1 служит для слива воды. На корпусе установлены три устройства контроля уровня жидкости УКУ-1 поз. 2, 3, 4, предназначенные для контроля трех уровней воды (H_{max} - максимального рабочего

уровня, H_{min} - минимального рабочего уровня, H_0 - уровня опорожнения), блок питания поз. 5, предохранительный клапан поз. 6, устройство визуального контроля уровня жидкости в корпусе, которое состоит из устройства измерительного поз. 7, запорного устройства указателя уровня поз. 8 и указателя уровня жидкости поз. 9. Электроконтактный манометр поз. 10 и манометр поз. 11 установлены в устройство измерительное поз. 7.

Водопитатель должен быть заполнен на 2/3 объема водой и на 1/3 объема сжатым воздухом. Давление воздуха контролируется с помощью манометров поз.10, 11.

Водопитатель обеспечивает в трубопроводах спринклерных установок и подводящих трубопроводах дренчерных установок напор (давление) в автоматическом режиме, которое необходимо для срабатывания узлов управления.

1.3.2 Описание работы электрической части водопитателя (приложение В).

Работа блока питания согласно паспорту ДАЭ 100.362.200ПС.

Устройства контроля уровня жидкости УКУ-1 настроены в режиме «срабатывание при осушении», т.е. установлен коммутатор X3.

При наличии уровня рабочей жидкости выше уровня опорожнения, индикатор УКУ-1 поз.4 имеет зеленый цвет свечения, цепь X3.2, X3.3 замкнута, цепь X3.1, X3.2 разомкнута. При падении уровня рабочей жидкости ниже уровня опорожнения индикатор меняет цвет на красный, цепь X3.2, X3.3 размыкается, цепь X3.1, X3.2 замыкается.

При уровне жидкости выше уровня опорожнения, но ниже минимального рабочего индикаторы УКУ-1 поз. 2, поз. 3 имеют красный цвет свечения, цепь X2.2, X2.3 замкнута, цепь X2.1, X2.2 разомкнута.

При достижении жидкости минимального рабочего уровня индикатор УКУ-1 поз.3 меняет цвет свечения на зеленый, цепь X2.2, X2.3 замкнута, цепь X2.1, X2.2 разомкнута.

При достижении жидкости максимального рабочего уровня индикатор УКУ-1 поз. 2 меняет цвет свечения на зеленый, цепь X2.2, X2.3 размыкается, цепь X2.1, X2.2 замыкается.

При падении уровня жидкости ниже максимального рабочего уровня, но выше минимального рабочего индикатор УКУ-1 поз.2 имеет красный цвет свечения, индикатор УКУ-1 поз.3 имеет зеленый цвет свечения, цепь X2.2, X2.3 разомкнута, цепь X2.1, X2.2 замкнута.

При дальнейшем падении уровня рабочей жидкости ниже минимального рабочего уровня индикатор УКУ-1 поз.3 меняет цвет свечения на красный, цепь X2.2, X2.3 замыкается, цепь X2.1, X2.2 размыкается.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Все работы, связанные с испытаниями, монтажом и ремонтом, должны производиться персоналом, имеющим право на проведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, находящейся под давлением, изучившим настояще руководство по эксплуатации и при соблюдении требований ГОСТ 12.2.003-91 и ПБ 03-576-03.

2.2 В блоке питания используется опасное для жизни напряжение. При монтаже и в процессе эксплуатации обслуживающий персонал должен руководствоваться действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и правилами техники безопасности при эксплуатации установок потребителей».

2.3 Установку, монтаж производить при выключенном питании. Корпус водопитателя должен быть заземлен посредством подключения к шине заземления. Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже третьей.

По способу защиты человека от поражения электрическим током водопитатель относится к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 При получении изделия необходимо проверить сохранность потребительской упаковки устройств контроля уровня жидкости УКУ-1, блока питания, предохранительного клапана, устройства измерительного, запорного устройства указателя уровня, указателя уровня жидкости, манометров. Потребительская упаковка комплектующих не должна быть повреждена.

3.2 После распаковки проверить комплектность по руководству по эксплуатации и провести внешний осмотр изделия и его комплектующих на наличие механических повреждений.

3.3 Эксплуатацию водопитателя проводить в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

4 ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ

4.1 Перед установкой удалить с корпуса водопитателя транспортные заглушки и провести внешний осмотр на наличие механических повреждений.

4.2 Монтаж водопитателя базового исполнения проводить согласно рис.1 и приложению Б.

4.2.1 Установить корпус водопитателя поз. 1 на подготовленную выровненную площадку при помощи фундаментных болтов, гаек, шайб. Отклонение от вертикали более 1,5 мм не допускается.

4.3 Провести монтаж водопитателя к подводящим трубопроводам системы при помощи фланцевых соединений DN100, DN50 крепежными изделиями и герметизировать прокладками. Размеры фланцевых соединений согласно ГОСТ 12820-80.

4.4 Установить устройство измерительное поз. 7 при помощи крепежных изделий, герметизировать прокладкой.

4.4.1 Присоединить запорное устройство указателя уровня поз. 8 согласно паспорту на указатель уровня, при помощи крепежных изделий и прокладки.

4.4.2 Установить манометры поз. 10, 11.




Рис.1 - План фундамента водопитателя

4.5 Установить предохранительный клапан поз. 6, закрутив до упора с уплотнением.

Отводящий штуцер должен быть направлен так, чтобы исключить попадание сгравливаемого воздуха на оборудование и обслуживающий персонал.

4.6 Установить устройства контроля уровня жидкости УКУ-1 поз. 2, 3, 4 и блок питания поз. 5.

4.6.1 Установить в штуцера корпуса водопитателя три устройства контроля уровня жидкости УКУ-1 поз. 2, 3, 4 с использованием уплотнительного материала.

4.6.2 Закрепить на панели корпуса поз. 1 блок питания поз.5 крепежными изделиями.

4.6.3 Остальная сборка ведется согласно схеме электрической соединений приложения В настоящего руководства, руководству по эксплуатации на устройство контроля уровня жидкости УКУ-1 и монтажной схеме проекта.

4.7 Установка водопитателя в дежурный режим

4.7.1 Выставить пороговые значения рабочего диапазона давлений водопитателя на электроконтактном манометре поз. 10, согласно проектной документации.

4.7.2 Заполнить водопитатель водой до максимального рабочего уровня (1340мм).

4.7.3 Заполнить водопитатель сжатым воздухом. Величина избыточного давления определяется проектной документацией.

4.7.4 После проведения указанных операций водопитатель будет установлен в дежурный режим.

4.8 В базовом исполнении работа водопитателя зависит от схемы управления установки пожаротушения.

4.9 В рекомендуемом исполнении при наличии шкафа управления работа водопитателя может быть организована в автоматическом режиме:

-диапазон рабочих давлений водопитателя ($P_{min} \div P_{max}$) задается и отслеживается электроконтактным манометром;

-диапазон рабочих уровней воды: H_{max}, H_{min} и H_0 (уровень опорожнения водопитателя при срабатывании системы водяного пожаротушения) отслеживается устройствами контроля уровня жидкости УКУ-1 поз. 2, 3, 4 и блоком питания поз. 5.

4.9.1 Алгоритм работы автоматики:

- при падении уровня воды ниже H_{min} – включается подкачивающий насос;
- при достижении уровня воды H_{max} или H_0 – выключается подкачивающий насос;
- при падении давления ниже P_{min} – включается компрессор;
- при достижении давления P_{max} или уровня воды H_0 – выключается компрессор.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Разрешение на ввод в эксплуатацию

Водопитатель согласно п. 6.2.2 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03 относится к группе 4.

Лицо, ответственное по надзору за техническое состояние водопитателя в процессе эксплуатации, регистрируется в руководстве по эксплуатации.

5.2 Техническое освидетельствование

5.2.1 Водопитатель поставляется с предприятия-изготовителя в законсервированном виде. При сохранности заводской консервации перед пуском в работу проводится только наружный осмотр, гидравлическое испытание проводить не требуется. В этом случае срок гидравлического испытания назначается, исходя из даты выдачи разрешения на эксплуатацию водопитателя.

5.2.2 Водопитатель должен подвергаться техническому освидетельствованию:

- первичному (после монтажа и до пуска в работу);
- периодическому (в процессе эксплуатации);
- внеочередному (в необходимых случаях).

Порядок проведения технического освидетельствования по каждому виду определяется ПБ 03-576-03.

5.2.3 Периодичность технического освидетельствования водопитателя:

- наружный и внутренний осмотры – 12 мес.;
- гидравлическое испытание пробным давлением 1,25 МПа в течение 5 мин – каждые 8 лет.

Скорость нарастания давления не более 0,1 МПа/с.

5.2.4 При наружном осмотре корпуса водопитателя должны быть выявлены все дефекты, снижающие прочность.

5.2.5 Результаты технического освидетельствования должны записываться в руководство по эксплуатации водопитателя лицом, производившим освидетельствование, с указанием разрешенных параметров эксплуатации водопитателя и сроков следующих освидетельствований.

5.3 Порядок технического обслуживания водопитателя

5.3.1 В процессе эксплуатации водопитателя необходимо проводить следующие виды технического обслуживания:

- технический осмотр;
- профилактический осмотр;
- периодическое техническое освидетельствование;
- техническое обслуживание, проводимое раз в год и реже.

5.3.2 Технический осмотр водопитателя проводить ежедневно при сдаче смены:

- величины давления согласно проекту по показаниям манометров;
- уровня жидкости в корпусе визуально по указателю уровня жидкости и по показаниям приборов (при необходимости провести работы по поднятию уровня воды согласно схеме проекта установки пожаротушения);
- отсутствия утечек во фланцевых соединениях.

5.3.3 Профилактический осмотр водопитателя необходимо производить один раз в квартал путем внешнего осмотра и устранения замеченных недостатков. При этом необходимо:

- провести технический осмотр согласно п. 5.3.2;
- проверить исправность манометров;
- проверить состояние уплотнений;
- проверить состояние крепежных деталей на фланцевых соединениях и фундаментных болтах;
- слить (удалить) отстой из корпуса водопитателя при помощи сливного патрубка.

5.3.4 Периодическое техническое освидетельствование проводить согласно п. 5.2.3.

Результаты проведенного и срок следующего освидетельствования должны заноситься в руководство лицом, производившим освидетельствование.

5.3.5 Техническое обслуживание, проводимое раз в год и реже, должно совмещаться с техническим обслуживанием установки пожаротушения. Ежегодно необходимо заменять воду в водопитателе и проводить его промывку. При проведении технического обслуживания необходимо выполнить следующие операции:

- сбросить давление воздуха, открыв дренажный вентиль на линии подачи воздуха;
- слить воду через сливной патрубок, сняв глухой фланец;
- произвести промывку корпуса и очистку выпускных отверстий водопитателя с удалением инородных материалов и ржавчины;
- заглушить сливной патрубок;
- произвести разборку устройства измерительного поз. 7, продуть трехходовые краны, протереть стекло указателя жидкости поз. 9, затем собрать, при необходимости заменить прокладки;
- проверить исправность манометров согласно п. 5.3.11 ПБ 03-576-03;

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

- проверить предохранительный клапан поз. 6, отрегулировать согласно инструкции завода-изготовителя;
- проверить устройства контроля уровня жидкости УКУ-1 поз. 2, 3, 4 согласно инструкции завода-изготовителя;
- проверить изоляцию электрических цепей;
- проверить состояние заземления;
- установить водопитатель в дежурный режим согласно п. 4.7.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует работоспособность водопитателя при соблюдении требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации водопитателя - 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки потребителю.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Условия транспортирования и хранения водопитателя в части воздействия климатических факторов внешней среды 5 по ГОСТ 15150-69.

7.2 Водопитатель допускается транспортировать в любых крытых транспортных средствах.

7.3 При транспортировании водопитателя в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы - транспортирование и хранение по ГОСТ 15846-2002.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Водопитатель автоматический (объем 0,5 м³) заводской №_____

соответствует техническим требованиям ТУ 4854-053-00226827-2002, подвергался гидравлическому испытанию пробным давлением:

корпус _____ МПа (кгс/см²). _____

Главный инженер завода

_____ OTK _____

М.П

_____ личная подпись _____ расшифровка подписи

год, месяц, число

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Водопитатель автоматический (объем 0,5 м³) заводской №_____

соответствует техническим требованиям ТУ 4854-053-00226827-2002, и упакован согласно требованиям конструкторской документации. Срок консервации 3 года.

Упаковщик

_____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____ год, месяц, число

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

10.1 Комплектность водопитателя представлена в табл.2.

Таблица 2

Обозначение документа	Наименование	Кол-во	Примечание
ДАЭ 100.350.100	Корпус	1	
ДАЭ 100.350.020	Устройство измерительное	1	В потреб. упаковке
	Запорное устройство указателя уровня (в комплекте)	1	В потреб. упаковке
	Указатель уровня жидкости (в комплекте)	1	В потреб. упаковке
	Клапан предохранительный (в комплекте)	1	В потреб. упаковке
	Манометр (в комплекте)	1	В потреб. упаковке
	ДМ2010С _т У2	1	В потреб. упаковке
	Манометр (в комплекте)	1	В потреб. упаковке
	МП4-У-1,6МПа-1,5	1	В потреб. упаковке
ДАЭ 100.283.002	Прокладка	2	
ДАЭ 100.283.112	Прокладка	2	
ДАЭ 100.283.005	Болт фундаментный	8	
	Гайка М20.5.016 ГОСТ 5915-70	8	
	Шайба 20.01.16 ГОСТ 11371-78	8	
	Болт М12х45.58.016		
	ГОСТ 7798-70	16	
	Гайка М12.-6Н.5.016		
	ГОСТ 5915-70	16	
	Шайба 12.01.16 ГОСТ 11371-78	16	
ДАЭ 100.350.000РЭ	Руководство по эксплуатации	1	

10.2 Комплектность УКУ-1 соответствует таблице 3

Таблица 3

Наименование	Количество	Примечание
Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1	3	в упаковке
Блок питания	1	
Винт В М4-6г x10.58.016 ГОСТ 17473-80	4	
Гайка В М4-6Н.58.016 ГОСТ 5915-70	4	
Шайба 4 01 016 ГОСТ 11371-78	4	
Руководство по эксплуатации на УКУ-1	3	
Паспорт на блок питания ДАЭ 100.362.200 ПС	1	
Кабель сетевой Т1А/У1А-568.В2 0848FT(10/04) (L=0,8; 1,0; 2,0м)	По одному каждой длины	

11 Лицо, ответственное за исправное состояние и за безопасное
действие водопитателя

Таблица 4

№ и дата приказа о назначении	Должность, фамилия, имя и отчество	Роспись ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосуда

Продолжение таблицы 4

№ и дата приказа о назначении	Должность, фамилия, имя и отчество	Роспись ответственного за исправное состояние и безопасное действие судна

12 Запись результатов освидетельствования

Таблица 5


Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/мм ²)	Срок следующего освидетельствования

Продолжение таблицы 5

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/мм ²)	Срок следующего освидетельствования

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Примерная гидравлическая схема

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
ВН1	Вентиль запорный фланцевый типа 15ч89р Ду15	1	
ВН2	Вентиль запорный фланцевый типа 15ч89р Ду25	1	
ВН3, ВН4	Вентиль запорный фланцевый типа 15ч94р Ду100	2	
КО1	Клапан обратный погружной муфтовый типа 16кч1р Ду15		
КО2	Клапан обратный погружной муфтовый типа 16кч1р Ду25	1	
КО3	Клапан обратный поворотный фланцевый типа 19ч21р Ду100	1	
УУЖ	Устройство запорное указателя уровня кранового типа Ду20, латунного типа, фланцевое, модели 1252бк	1	
КП	Клапан предохранительный малоизъемный пружинный цапковый типа 7Б26к Ду20 Ру1,6	1	
МН	Манометр радиальный без фланца МП4-У-1,6МПа 1,5	1	
МНЭР	Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010С.ЧУ2 0-16кг/см ²	1	
КМ	Компрессор поршневой передвижной гаражный типа К1 с электродвигателем АИР80В2У3	1	N=2,2 кВт
К1, К2	Кран трехходовой под манометр муфтовый 11Б180к (14М1)	2	n=3000 об/мин.
АК	Резервуар водопития V=0,5м ³ P=1МПа	1	



Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
H	Насос CALPEDA (бытовая автоматическая насосная установка)	1	N=2,2кВт
	Насос Т, НТ (вихревой моноблочный -повыситель давления)		вариант N=2,2кВт
	Компакт-электро (машин гидравлической опрессовки серии "Компакт")		вариант N=800вт Р=20атм
			Рекомендуемая гидравлическая схема

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Общий вид





Рис. 2 - Водопитатель

- 1 - корпус, 2, 3, 4 - устройство контроля уровня жидкости УКУ-1,
- 5 - блок питания, 6 - клапан предохранительный,
- 7 - устройство измерительное, 8- запорное устройство указателя уровня,
- 9 - указатель уровня жидкости, 10 - электроконтактный манометр,
- 11 - манометр.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Схема электрическая соединений

Блок питания



Сделано в России

Адрес: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10 Тел.(385-4) 44-90-45,
тел./факс 44-90-42 Консультации по техническим вопросам: тел. 44-91-14

E-mail: info@sauto.biysk.ru

<http://www.sa-biysk.ru/>